

Intervalos de Manutenção Future Shock

FUTURESHOCK

A manutenção desempenha um papel fundamental no desempenho da sua suspensão ou amortecedor. Ao realizar manutenções regulares na sua suspensão ou amortecedor, vai assegurar o melhor nível de funcionamento e performance durante um maior período de tempo.

Intervalos de manutenção:

Amortecedores AFR, AFR Flow Control Brain e Remote Brain

Intervalos de manutenção*	A cada utilização	A cada 50 horas	A cada 150 horas
Limpeza do corpo do amortecedor	X		
Manutenção do corpo interior		X	
Limpeza dos pontos de rotação, redutores de alumínio e verificação do desgaste, lubrificação		X	
Envio para os Serviços Técnicos da marca para inspeção e mudança de óleo			X

Suspensão E150, E160 e S140

Intervalos de manutenção*	A cada utilização	A cada 50 horas	A cada 150 horas
Ajuste do SAG (verificação da pressão do ar)	X		
Limpeza das pernas interiores e retentores	X	X	
Envio para os Serviços Técnicos da marca para inspeção e mudança de óleo			X

Suspensão S120, S90 e E100

Intervalos de manutenção*	A cada utilização	A cada 50 horas	A cada 150 horas
Ajuste do SAG (verificação da pressão do ar)	X		
Limpeza das pernas interiores e retentores	X	X	
Envio para os Serviços Técnicos da marca para inspeção e mudança de óleo			X

* Os intervalos de manutenção recomendados devem ser respeitados tendo em conta que utilizações mais intensivas e/ou em condições climatéricas e tipos de terreno mais agrestes, devem ser realizadas mais amiúde.

Como enviar o seu amortecedor ou suspensão para os serviços técnicos Specialized:

Contacte a sua Loja Oficial Specialized, e peça a realização do serviço. O seu amortecedor ou suspensão será alvo da abertura de um Pedido de Assistência Técnica, que servirá para agendar a intervenção pretendida pelos nossos serviços de assistência técnica.

Para saber qual a Loja Oficial mais próxima de si, aceda a <http://www.specialized.pt/?sc=04>